

Synth Controller Bedienungsanleitung Addendum zu Edition '8000' für Korg DW-/EX-8000

Falls Dein Synth nicht auf den Controller reagiert::

- a) stimmen die beiden Midichannel von Synth und Controller überein?
- b) steht der Synthesizer-Parameter 85 auf 2 ('All Data')?