

Holzwanen anbringen beim Synth Controller Version 1.0

1. Die Seitenteile haben eine 'Oben'-Seite und eine 'Unten' Seite, die Oberseite ist lackiert und glänzt stärker, die Unterseite ist matter und zeigt mehr Holzmaserung. Im Bild zeigt beim hinteren Seitenteil gerade die Unterseite nach oben, muss also gedreht werden.



2. In die Unterschale 4 Löcher bohren mit 3mm Durchmesser. Entgraten. Position ist nicht so wichtig.



3. Seitenteile und Unterschale auf den Tisch stellen und mittig ausrichten. Wenn Gummifüsschen unter der Unterschale kleben diese entweder entfernen und neue aufkleben oder unter die Holzteile ein dünnes Buch legen. Die Unterseite von Holzteil und Unterschale sollten bündig sein, oben darf das Holzteil gerne etwas überstehen. da ja noch die Oberschale draufkommt die 1-2mm aufträgt. Auch die Abstände vorne und hinten (im Bild links und rechts) beachten!



4. Durch die Bohrungen 4 x anzeichnen



5. Schrauben möglichst exakt auf die angezeichneten Punkte eindrehen, nicht bis zum Anschlag. Das Vorbohren mit den Schrauben erleichtert das einschrauben aus Schritt 6 ungemein. Die Schrauben dann natürlich wieder rausdrehen :-)



6. Seitenteil anlegen und festschrauben bis zum Anschlag.

