

Synth Controller Bedienungsanleitung Addendum zu Edition '1OH1' V 3.3

Ab der Firmware V3.3 wird LFO RATE FINE unterstützt, bislang hat LFO RATE nur COARSE geändert. Wenn einer der oberen Buttons aktiv ist bleibt alles wie bisher: LFO RATE regelt die Geschwindigkeit in groben Schritten. Ist dagegen der 3te Button aktiv, wird die LFO RATE fein eingestellt.