

Synth Controller Bedienungsanleitung Addendum zu Edition '8P' für Roland JX-8P

Falls Dein JX-8P nicht auf den Controller reagiert:

- a) stimmen die beiden Midichannel von Synth und Controller überein?
- b) ist der Parameter 26 im JX-8P Midimenü auf 'EXCLUSIVE ON'?

Firmware-Update 3.1 – 01.2017

Seit der 8P Editionfirmware V 3.1 kann Keyfollow für Env1 & Env 2 nun am Synth Controller editiert werden:

Die beiden Parameter 'Env1 Keyfollow' und 'Env2 Keyfollow' sind 'Shift' Parameter. Um Sie zu ändern halte bitte die blaue Taste gedrückt. Wenn Blau nicht gehalten wird sind ganz normal die Env Release Parameter aktiv.

Keyfollow hat bekanntlich 4 Stufen: Off (ganz links), 1, 2 und 3.