

Synth Controller Bedienungsanleitung Addendum zu Edition 'K3' für Kawai K3/K3m

Falls Dein K3 nicht auf den Controller reagiert:

- a) stimmen die beiden Midichannel von Synth und Controller überein?
- b) steht der Master-Parameter 42 auf 6?