

Synth Controller Bedienungsanleitung Addendum zu Edition 'Mirco' für Alesis Micron und Akai Miniak

Viele Parameter dieser Edition decken nur den Bereich 0-100 ab, im letzten Fünftel des Drehwinkels tut sich nichts mehr. Das ist normal und keine Fehlfunktion.

'FM Amount' ist ein sehr fein aufgelöster Parameter und hat auch bei kleinen Werten schon drastische Auswirkungen. Daher beschreibt dieser Regler am Controller nur die Spanne von 0-25%. Werte über 25% musst Du am Synthesizer selbst einstellen.

Der Parameter 'VCF Keytrack' lässt sich am Synth Controller technisch bedingt nur von -100% bis +155% einstellen. Werte darüber (bis 200 %) musst Du am Synthesizer selbst einstellen.

Falls die LFO-Rate sich nicht ändert - es könnte daran liegen daß LFO TEMPO SYNC auf 'Follow Tempo' steht.

Falls Filter 2 durch eine Envelope moduliert wird obwohl ENV AMT auf 0 steht könnte es daran liegen daß F2 auf 'relativ' zu F1 gestellt ist.